

## Installeer de motor op het frame:

Begin met het plaatsen van de motor over de stangen. Druk deze stevig aan en schuif de plastic kappen ter behoeve van borging terug op het motorhuis. Let op de pictogrammen voor een juiste plaatsing:



## De motorset wordt gebruiksklaar geleverd:

Wanneer de motor van stroom wordt voorzien wordt de programmeermodus getriggerd. (herkenbaar aan enkel piepsignalen) Negeer dit.



## Afstandsbediening:

- 1 + 2: verstelling Hoofdeinde
- 3 + 4: verstelling Voeteinde
- 5: onderbedverlichting aan en uit
- 6: gelijktijdig hoofd- en voeteinde omlaag
- 7: zaklampfunctie

## Koppelen van afstandsbediening en motor:

- A. Zorg dat er geen motor op het stopcontact is aangesloten. Ook niet van een andere box.
- B. Houd de te koppelen afstandsbediening gereed.
- C. Steek de motor in het stopcontact, een piepsignaal van 5 seconden klinkt.
- D. Druk terwijl het piepsignaal gaat, gelijktijdig knop 1 en 2 in. Houd deze ingedrukt tot een lang signaal en een bevestiging van de motor klinkt.
- E. Koppeling is nu voltooid. Herhaal dit eventueel voor de andere box.

## Mogelijkheid tot parallelbediening:

Via bovenstaande methode kan de afstandsbediening ook aan de tweede motor gekoppeld worden zodat beide motoren tegelijk bediend kunnen worden.

## Opheffen parallel- of ongewenst dubbele bediening:

- A. Stekkers van beide motoren uit stopcontact halen, minimaal 30 sec.
- B. Volg de bovenstaande (koppelen van de afstandsbediening en motor) procedure.
- C. Dit dient 3x herhaalt te worden (let op minimaal 30 sec. geen stroom op de motor tussen elke herhaling). Dan pas zijn alle geheugenplaatsen overschreven.
- D. Herhaal dit eventueel bij de andere motor met de andere afstandsbediening.

## Storingen:

- Motor reageert niet na installatie:
  - lichten de knopjes op de Afstandsbediening op? Dan is de motor mogelijk niet gekoppeld, volg koppelprocedure.
  - Lichten ze niet op? Dan is mogelijk de batterij leeg, het lipje is niet verwijderd, of de batterij zit verkeerd.
- Motor reageert niet na eerdere goede werking of reageert schokkerig:
  - verminder de afstand tussen motor en Afstandsbediening of richt deze op de een andere plek. Gebruik niet gelijktijdig twee zenders, ook niet van andere producten.